

POMEROVÝ ROZDEĽOVAČ VYKUROVACÍCH NÁKLADOV

SONTEX 565 a 566 –pomerový rozdeľovač - novinka

VIZUÁLNY(565) alebo RÁDIOVÝ(566) odpočet nameraných údajov.

NÁVOD NA OBSLUHU

EPRVN Sontex 565 al. 566 – inovovaný PRVN Sontex 555 resp. 556 - bez nutnosti obsluhy tlačidlom. Na display sa cyklicky zobrazujú nasledovné hodnoty

1. Aktuálna hodnota spotreby. (napr.:^u000115)
2. Aktuálny dátum.
3. Minuloročná spotreba (napr.:^{Sd}000458)
4. Dátum ročného odpočtu (ukončenie/začiatok vyučovacieho obdobia).
5. Kontrolné číslo (napr. CC03063)
6. Test displeja.

Tento návod sa nachádza aj na web stránke

www.sluzbytlevice.sk



Technické údaje

Merací princíp	2-snímačový
Napájací zdroj	lithiova batéria 3 V
Životnosť zdroja	> 10 rokov
Indikácia	multifunkčný 6- miestny LCD displej
Rozsah použitia	2-snímačové prístroje 35°C tmin / 120°C tmax
Začiatok počítania	25 – 40°C parametrizovateľný
Merací rozsah	0 – 120°C
Rozmery	92.9 x 38 x 26.6 mm

POMEROVÝ ROZDEĽOVAČ VYKUROVACÍCH NÁKLADOV

SONTEX 565 a 566 –pomerový rozdeľovač - novinka

VIZUÁLNY(565) alebo RÁDIOVÝ(566) odpočet nameraných údajov.

NÁVOD NA OBSLUHU

EPRVN Sontex 565 al. 566 – inovovaný PRVN Sontex 555 resp. 556 - bez nutnosti obsluhy tlačidlom. Na display sa cyklicky zobrazujú nasledovné hodnoty

1. Aktuálna hodnota spotreby. (napr.:^u000115)
2. Aktuálny dátum.
3. Minuloročná spotreba (napr.:^{Sd}000458)
4. Dátum ročného odpočtu (ukončenie/začiatok vyučovacieho obdobia).
5. Kontrolné číslo (napr. CC03063)
6. Test displeja.

Tento návod sa nachádza aj na web stránke

www.sluzbytlevice.sk



Technické údaje

Merací princíp	2-snímačový
Napájací zdroj	lithiova batéria 3 V
Životnosť zdroja	> 10 rokov
Indikácia	multifunkčný 6- miestny LCD displej
Rozsah použitia	2-snímačové prístroje 35°C tmin / 120°C tmax
Začiatok počítania	25 – 40°C parametrizovateľný
Merací rozsah	0 – 120°C
Rozmery	92.9 x 38 x 26.6 mm